OLIGHT

USER MANUAL

Perun 2

Thank you for purchasing this Olight Product.
Please read this manual carefully before use
and keep it for future reference!

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NED) Nederland 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU)Magyarország 08
(JP) 日本語 13
(TH) ไทย 14
(FR) Français 15
(BG) български 16
(CHS) 简体中文 17
(IT) Italia 17
(SK) Slovenskýjazyk 18

IN THE BOX

Perun 2 (with Battery and Pocket Clip)

USB Magnetic Charging Cable

Lanyard with A Pin Tool

Headband With Silicone Bracket

SPECIFICATIONS

TURBO	2500 lumens	730meters	3h	45mins
HIGH	500 lumens	240mins		30mins
MEDIUM	120 lumens	18h		
LOW	30 lumens	68h		12.5days
MOON	5 lumens			

TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW
6889cd	1369cd	324cd	81cd
165m	74m	36m	18m

IP68 1.5m | 0.14.75 x (81).3.3in 162g / 5.68oz (Including Battery) | (1.120.7 x (D)28.6mm

** All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1 2009 standards. The tests are a theoretical setup the battery included in the flashlight, and are measured indoors under a room temperature of 25 degrees Celsius with stabilized conditions.*

**The runtime of turbo and high modes may vary depending on the ambient temperature and ventilation conditions, these biases may affect the results of testing.*

SUPPORTED BATTERY

* The light is equipped with a customized 21700 rechargeable battery. In case of emergency, other brand's 21700 battery with built-in protection board can be used (but charging is not supported). It may turn off due to other brand's low battery protection current.

* **Low Battery Warning:** The light will vibrate once every 30 seconds when the battery power is less than 10%, except for the moonlight mode.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE – MCC3

Parameter	Specification
Charging cable	USB Type A - magnetic charging connector, length. 0.5m.
Input	USB A – Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	3.5 hours
Charge indication	Red : charging Green: full charge (or 95%) or disconnected with flashlight

PRODUCT OVERVIEW

SUPPORTED BATTERY

* Светодиодный фонарь оснащен специальным аккумулятором 21700. В случае чрезвычайной ситуации можно использовать аккумулятор 21700 другого производителя с защитной платой (но зарядка не поддерживается). Фонарь может выключиться из-за низкого тока защиты аккумулятора другого производителя.

* **Предупреждение о низком заряде аккумулятора:** Фонарь будет вибрировать один раз каждые 30 секунд, когда заряд аккумулятора составляет менее 10%, за исключением режима «Лунный свет».

USB МАГНИТНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ – MCC3

Параметр	Спецификация
Зарядный кабель	USB Type A – магнитный разъем для зарядки, длина: 0,5 м.
Вход	USB A – Type DC 5V 2A
Режим зарядки	CC&CV
Максимальный зарядный ток	2A
Напряжение полностью заряженного аккумулятора	4,2V ± 0,05V
Время полной зарядки	3,5 часа
Индикация зарядки	Красный: идет зарядка Зеленый: полная зарядка (или 95%) или отключение от фонаря

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

SUPPORTED BATTERY

* Ліхтар оснащений спеціальним акумулятором 21700. У разі надзвичайної ситуації можна використовувати акумулятор 21700 іншого виробника із захисною платою (але заряджання не підтримується). Ліхтар може вимкнутися через низький струм захисту акумулятора іншого виробника.

* **Попередження про низький заряд акумулятора:** Ліхтар вібруватиме один раз кожні 30 секунд, коли заряд акумулятора становитиме менше 10%, за винятком режиму «Місячне сяйво».

USB МАГНІТНИЙ ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ – MCC3

Параметр	Специфікація
Зарядний кабель	USB Type A – магнітний роз'єм для зарядки, довжина: 0,5 м.
Вхід	USB A – Type DC 5V 2A
Режим зарядки	CC&CV
Максимальний зарядний струм	2A
Напруга повністю зарядженого акумулятора	4,2V ± 0,05V
Час повної зарядки	3,5 години
Індикація зарядки	Червоний: йде зарядка Зелений: повна зарядка (або 95%) або відключення від ліхтаря

ОГЛЯД ВИРОБУ

BEFORE FIRST USE

Remove the protective film from the lens, unscrew the body and remove the yellow insulating film.

PROXIMITY PROTECTION FUNCTION

When the proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce. The light will shut down directly if the blockage continues for more than 60 seconds. The sensor is sensitive to occlusion only (the sensing distance will be different due to different colors and materials).

ATTENTION

1: Please keep the surface of the lens clean. Stains or water mist will affect the performance of the built-in sensor located in the black area, resulting in the failure of high and above modes, please erase in time.

2: Pay attention to protect the lens from scratches. Scratches on the surface of the lens will reduce the luminous flux. In severe cases, it will affect the internal sensor performance, resulting in the failure of high and above modes.

CHARGING

* Connect the magnetic USB end of the charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port. It takes no more than 3.5 hours to fully charge the light (For reference only. When the USB power supply is insufficient to provide 5V 2A power capacity, the charging time will be longer).

* Before the first use please fully charge the product.

* Only charge with standard USB magnetic charging cable, not compatible with other USB magnetic charging cable.

LANYARD ATTACHMENT

Put the pin tool through the light lanyard hole and then hook the lanyard to the hole.

HOW TO TURN IT INTO A HEADLAMP

1. Remove the pocket clip.

2. Put the flashlight into the bracket with the tail first.

3. Adjust the flashlight to the appropriate position.

WARNING

* Keep out of reach of children.
* If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the body for half a circle to cut off the circuit.
* DO NOT use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the light body is too hot to hold.
* Ensure the battery is inserted with the negative (-) end pointing to the head of the light (LED side).
* Take good care of the battery: if the battery needs to be replaced, please keep the removed battery in a safe place. DO NOT mix it with the conductive metals.

NOTICE

* Moonlight and turbo mode are not the normal brightness levels (low, medium, and high mode). Moonlight mode and turbo mode, press and hold the switch to enter the normal brightness level cycle.
* When the light is turned on, the light will return to the last used setting. Only moonlight, low, medium, and high mode can be memorized when the light is turned off. If the light is turned off on turbo mode, it will memorize high mode and will revert to the medium setting after 10 minutes. SOS mode cannot be memorized.
* When the battery capacity is less than 60%, the internal MCU will automatically shield the turbo mode and reset high mode to the highest brightness level.
* Active thermal management: On turbo mode, overheating can be avoided by adjusting the output power.

DANGER

* DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
* The battery can only be charged while installed in the flashlight. When charging, please use the provided charger for your light.

HOW TO TURN IT INTO A HEADLAMP

1. Remove the pocket clip.

2. Put the flashlight into the bracket with the tail first.

3. Adjust the flashlight to the appropriate position.

WARNING

* Hold out of reach of children.
* If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the body for half a circle to cut off the circuit.
* DO NOT use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the light body is too hot to hold.
* Ensure the battery is inserted with the negative (-) end pointing to the head of the light (LED side).
* Take good care of the battery: if the battery needs to be replaced, please keep the removed battery in a safe place. DO NOT mix it with the conductive metals.

NOTICE

* Moonlight and turbo mode are not the normal brightness levels (low, medium, and high mode). Moonlight mode and turbo mode, press and hold the switch to enter the normal brightness level cycle.
* When the light is turned on, the light will return to the last used setting. Only moonlight, low, medium, and high mode can be memorized when the light is turned off. If the light is turned off on turbo mode, it will memorize high mode and will revert to the medium setting after 10 minutes. SOS mode cannot be memorized.
* When the battery capacity is less than 60%, the internal MCU will automatically shield the turbo mode and reset high mode to the highest brightness level.
* Active thermal management: On turbo mode, overheating can be avoided by adjusting the output power.

DANGER

* DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
* The battery can only be charged while installed in the flashlight. When charging, please use the provided charger for your light.

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: When the light is off, single click switch to turn on/off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the light is on, press and hold the switch to cycle through the mode sequence moonlight (or turbo, SOS) - low - medium - high - low. The mode is selected when the switch is released.

MOONLIGHT MODE: When the light is off or in standby mode, press and hold the switch for over one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Enter and exit Turbo mode: quickly double-click the switch to enter Turbo mode, and quickly double-click the switch again to exit Turbo mode.When the memorized mode is on high, quickly double-click the switch to exit Turbo mode and switch to the high mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight, quickly double-click the switch to exit turbo mode and switch to the previously memorized mode.

SOS: Quickly triple click the switch to access the SOS mode.

TIMER: The Perun 2 has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. Under the moonlight mode, double click and hold the switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the switch to shift the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

LOCKOUT: When the light is off, press and hold the switch for two seconds to access the button lockout mode. Under the lockout mode, press and hold the switch for less than two seconds without releasing it and the light will enter the moonlight mode again. The light will quit the moonlight mode once the switch is released and it will turn off after the button lockout mode.

BUTTON UNLOCK: Press and hold the switch for about two seconds until the light gives a single blink and then release the switch. The light will unlock and will return to the moonlight mode.

(CHS) 简体中文

操作说明

开/关机：关机状态时长按开关按钮1秒以上，开光开启。

亮度调节：开机状态时长按开关按钮1秒以上，月光-低-中-高-低-循环调节，松开后记忆档位。

月光模式：关机状态时长按开关按钮1秒以上，即可启动月光模式。

直接进入爆闪：快速双按按钮进入Turbo，再次双按按钮退出，如记忆档为爆闪或月光，则进入SOS。

SOS：快速连续三次按键进入SOS。

定时关机：手电有两种定时关机功能：长定时（9分钟）与短定时（3分钟），开机后，在当前亮度下，双按按钮开启定时，每闪1次一次为短定时，2闪次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持将调整定时设置，第一次定时结束后，再次进入定时设置，使用前次定时时长。

锁键：关机状态下，长按6.2秒时按键直至开关亮机程序进入锁键状态，锁键状态下，短按时间小于2秒2按钮切换锁键开启方向，按键释放后锁定状态，按键2次操作切换锁键状态。

解锁：持续按住按键约2秒，直到锁定闪动一次后释放按键，解锁按键开启灯光。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Kun näppäin ei ole lukittu, käynnistä ja sammuta valo painamalla kytkintä kerran.

TEHOTILAN VAIHTAMINEN: Valon ollessa palaessa, vaihda valoisuuden tehotilaa pitämällä kytkintä pitkään painettuna. Tehotilat seilautuvat edestakaisin kunnes valitset aktiivisena olevan tehotilan vapauttamalla kytkimen.

MOONLIGHT-TILA: Valon ollessa sammuksissa, aktivoi moonlight-tila pitämällä kytkintä yli sekunnin ajan painettuna.

TURBO-TOIMINTO: Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä ja pidä viimeksi käytetyn tilan kaksoisklikkaamalla kytkintä uudestaan. Kun muistissa on High-tehotila, Turbo-tilasta pystytään palauttaa tehotilaan Medium-tilaan. Kun muistissa oleva tehotila on Medium, Low tai Moonlight, Turbo-tilasta poistuminen palauttaa edellisen kerran käytettyihin tehotiloihin.

SOS: Aktivoi SOS-toiminto kolmoisklikkaamalla kytkintä.

AJASTIN: Perun 2 voi on pitkä (9 minuuttia) ja lyhyt (3 minuuttia) ajastin, jotka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulampun on päällä, hajaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä kirkkaudella päästäksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvälähdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi välähdystä kytkevät pitkän ajastimen. Ajastimen sammuttua automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun ajastin on päällä, voit palauttaa valkoisella ajastimella valaistuksen ajastimen asetuksen välillä. Kun ajastimen aika on täynnä ja käyttäjä haluaa käyttää ajastinta uudelleen, valo palaa viimeisimpään ajastinasetukseen.

NÄPPÄINLUKKO: Valon ollessa sammuttaessa, lukitse näppäin pitämällä kytkintä painettuna kahden sekunnin ajan (sonnustin pitämällä kytkintä painettuna ja samnua sitten). Voit halutessasi käyttää moonlight-tilaa helhtotilasti näppäimen ollessa lukittuna, pitämällä kytkintä painettuna alle kahden sekunnin ajan. Painamalla pitempään kuin kaksi sekuntia näppäinlukko avautuu.

NÄPPÄINLUKON AVAAMINEN: Pidä kytkintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Valon välähdyttyä kytkintä näppäinlukko avautuu ja valaisin kytkeytyy moonlight-tilassa.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

PÅ/AV: Når lykten ikke er slut, enkeltklikk på bryteren for å slå/av.

BYTTE EFFEKTNIVÅ: Når hodelykten er på, trykker du om og holder side bryteren for å bla igjennom nivåene moonlight- lav- medium- høy- SOS- lav - turbo. Nivået velges ved å slippe bryteren.

MOONLIGHT-MODUS: Når lykten er avslrokkt eller i standby, trykk og hold bryteren i mer enn ett sekund for å aktivere moonlight-modus.

AKTIVER OG DEAKTIVER TURBOMODUS: Et raskt dobbeltklikk på sidebryteren vil aktivere Turbo og et raskt dobbeltklikk igjen vil deaktivere Turbo. Når den memoriserte modusen er på høy, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og bytte til medium. Når den memoriserte modusen er Medium, Low eller Moonlight, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og gå tilbake til sist brukte modus.

SOS: Tropeklikk på sidebryteren for å aktivere SOS-modus.

TIDSUR: Perun 2 har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling for når lyset skal slås av automatisk. Når lommelykten er slått på, hold inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å få tilgang til timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling og to blink aktiverer lang nedtelling. Lommelykten slår seg av automatisk når tiden er tatt ned. Når tidsuret er stilt inn, hold inne sidebryteren til endre tidsinnstillingen. Når tiden er tatt ned og brukeren går inn i timerinnstillingene igjen, vil lyset settes til sist brukte timerinnstillinger.

KNAPPELÅS: Når hodelykten er av, trykk og hold side bryteren i to sekunder for å låse side bryteren. Hodelykten vil først gå inn i moonlight modus og deretter slå seg av for å gå signal at knappelås er aktivert. Ved knappelås, trykk og hold bryteren i ønsket modus i mer enn to sekunder uten å slippe og hodelykten vil gå inn i moonlight modus igjen. Hodelykten vil avslutte moonlight modus og gå tilbake til moonlight modus. Hold inne bryteren igjen for å gå gjennom de vanlige modiene.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

PÅ/Av: När lampan är avstängd, tryck snabbt en gång på brytaren för att slå på eller av.

ÄNDRA EFFEKTLÄGE: När pannlampan är tänd, håll strömbrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena, tillfälliga moonlight läget eller låg, SOS - låg - medium – hög – låg. Önskat effektläge väljs när strömbrytaren släpps.

MOONLIGHT LÄGE: När lampan är avstängd, tryck och håll inne brytaren i mer än en sekund, för att aktivera Moonlight läge.

DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO: Aktivera och avaktivera turbo-läge genom att snabbt dubbelklicka på sidobrytaren. När turbo-läget aktiverats memoreras lampans senast använda läge. När turbo-läget sedan avaktiveras går den tillbaka till det senast använda läget. Detta gäller alla memorerade lägen utan high mode. När high mode är aktivt innan turbotläge, och turbo-läge sedan avaktiveras går lampan istället tillbaka till medium.

SOS: Tryck snabbt tre gånger på lampans brytare för att aktivera SOS läge.

TIMER: Perun 2 har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt ska stängas av. När flicklampan är på, tryck två gånger och håll i knappen på det aktuella ljusnivån för att få tillgång till timer inställningarna. En enskild blinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern. Flicklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i knappen på sidan för att skifta timerinställning. När tiden för timern har gått och användaren är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återkomma i enlighet med sista timer inställningen.

KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knapplåset (lampan will först aktivera moonlight-läget för att sedan övergå till knapplås). När knapplåset är aktivert och du vill använda lampan så trycker och håller i mindre än 2 sekunder, tänds moonlight-läget tillfälligt. Slåpps strömbrytaren återgår lampan till att vara låst.

(NED) Nederland

GEBRUIK HOE WERKT

AAN/UIT: Wanneer de lamp in de vergrendelde stand staat, klikt u eenmaal op de schakelaar om in of uit te schakelen.

AANPASSEN HELDERHEID: Als de hoofdlamp is ingeschakeld, houdt u de zijschakelaar ingedrukt om een functie/stand te wisselen: maanlicht (of turbo, SOS) - laag – medium – hoog – laag. De stand is geselecteerd zodra de schakelaar wordt losgelaten.

MAANLICHT STAND: Wanneer het licht uit is of in de standby-modus staat, houdt u de schakelaar langer dan een seconde ingedrukt om de maanlichtmodus te activeren.

BEDIENEN TURBO STAND: Tweemaal dubbelklikken op de zij schakelaar om direct naar de (hoogste) turbo stand te schakelen. Door vervolgens twee keer te klikken kunt je weer terug naar de laatste ingestelde stand. Door snel tweemaal te klikken op de zijschakelaar schakelt de lamp naar de (hoogste) turbo stand, om deze te verlaten vergrendelt het hoofdlicht automatisch. De high stand wordt altijd opgeslagen als medium.

SOS FUNCTIE: Snel driemaal klikken op de schakelaar om de SOS stand te activeren.

TIMER: De Perun 2 heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timer instellingen. Een enkele knipperring geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperingen de lange timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is. Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de zijschakelaar ingedrukt om de timer-instellingen te veranderen. Wanneer de timer om is en de gebruiker is op het punt staat om de timer opnieuw in te voeren, zal het licht teruggaan naar de laatste timerinstelling.

INGEDRUKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE LOCKOUT MODE (DE IN DE SIGNAL/VERGRENDELDE STAND): Wanneer de lock-out-stand, is ingeschakeld, zal de lamp alleen oplichten zolang hij wordt ingedrukt. Indien je de schakelaar in de vergrendelde stand korter dan twee seconden indrukt zal deze vergrendeld blijven. Om de lampstand uit te schakelen moet je de schakelaar weer ingedrukt houden en de stand schakelen naar de vergrendelde stand totdat de schakelaar wordt losgelaten en hij zal terugkeren in de knop lock-out functie.

(PL) Polska

OBSŁUGA

WŁ./WYŁ: Jeżeli latarka nie jest w trybie blokady przycisku, krótkie kliknięcie za włączyć poruszenie włączenie lub wyłączenie latarki.

ZMIANA TRYBU PRACY: Przy włączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny w celu przejścia do kolejnego trybu, w kolejności Moonlight (lub turbo, SOS) – niski – średni – wysoki – niski. Tryb pracy zostanie wybrany po zwolnieniu przycisku.

TRYB MOONLIGHT: Jeżeli latarka jest wyłączona lub w trybie czuwania, podejrzane naciśnięcie i przytrzymanie włącznika spowoduje uruchomienie trybu "moonlight".

TRYBU TURBO: Szybkie dwukrotne kliknięcie na przycisk boczny spowoduje włączenie trybu Turbo. Dwukrotne szybkie podwójne wciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z tego trybu. Jeżeli zostanie zapamiętany tryb pracy inny niż turbo, po włączeniu trybu turbo, dwukrotne przyciśnięcie wyjście z trybu turbo i przełączenie w tryb ów. Jeżeli tryb zapamiętanym trybem jest tryb średni, niski lub tryb Moonlight, szybkie dwukrotne przyciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu turbo i przełączenie w poprzedni zapamiętany tryb.

SOS: Szybkie trzykrotne wciśnięcie przycisku bocznego spowoduje uruchomienie trybu SOS.

TIMER: Perun 2 posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym latarka zostanie automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła, podwójnie kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera. Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po upłynięciu czasu timera, migania automatycznie się wyłączy. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia timera. Kiedy upłynie czas timera i użytkownik będzie chciał do niego ponownie wejść, włączy światło wróci do poprzednich ustawień timera.

BLOKADA PRZYCISKU: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy aby zablokować przyciski latarki. Kiedy latarka jest zablokowana, naciśnięcie i

przytrzymanie przycisku na mniej niż 2 sekundy nie odblokuje jej i zasieci latarki przy włączonej funkcji moonlight. Mocnicz powrotnie przytrzymać przycisk aby ponownie przechodzić pomiędzy trybami.

ODBLOKOWANIE PRZYCISKU: Wcisnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, do momentu aż latarka potwierdzi odblokowanie pojedynczym błyśnięciem. Odsługa latarki zostanie odblokowana, i przejdzie do trybu Moonlight. Mocnicz ponownie przytrzymać przycisk aby ponownie przechodzić pomiędzy trybami.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

EIN./AUS: Wenn sich die Taschenlampe nicht im Sperrmodus befindet, dann lässt sie sich mit einem einfachen Klick ein- und ausschalten.

LEUCHTSTUFENWECHSEL: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter gedrückt halten und bei der gewünschten Helligkeitsstufe loslassen. Schaltreihenfolge dunkel – mittel – hell – dunkel.

MOONLIGHT-MODUS: Ist die Taschenlampe ausgeschaltet oder im Standby-Modus, dann halten Sie den Schalter länger als eine Sekunde gedrückt, um in den Moonlight-Modus zu gelangen.

TURBO MODUS EIN- UND AUSSCHALTEN: Sie gelangen in den Turbo-Modus indem Sie den Seitenschalter schnell doppelklicken. Wenn Sie den Seitenschalter dann nochmals schnell doppelklicken, verlassen Sie den Turbomodus wieder. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der Turbo Modus ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter schnell um den Turbo Modus zu verlassen und in den „Mittleren Modus" zu wechseln. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der „Mittlere Modus", Niedrige Modus oder der Moonlight Modus' ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter um den „turbo Modus" zu verlassen und um in den zuvor gespeicherten Modus zu wechseln.

SOS: Klicken Sie dreimal schnell auf den Seitenschalter, um in den SOS- Modus zu gelangen.

TIMER: Der Perun 2 hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie den Timer Einstellungen, indem Sie mit dem Doppelklick auf den seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitsgrad halten. Ein einmaliges Blinken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Klicken öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch bei einem abgelaufenen Timer aus. Nach der Einstellung des Timers, durch wechseln Sie der Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

BE/KI: Ha a lámpa nincs zárolva, akkor a kapcsoló egyszeri megnyomásával lehet ki/be kapcsolni.

FÉNYERŐ KIIGAZÍTÁSA: A lámpa bekapcsolt állapotában tartsa nyomva az oldalkapcsolót az automatikus fényerővezérlőhöz a holdfény (vagy turbó, SOS) – alacsony – közepes – magas fényerőre választáshoz. A kiválasztott fényerőn elérésekor engedje el a kapcsolót.

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A lámpa kikapcsolt, vagy készenlét állapotában nyomja le a bekapcsoló gombot legalább egy másodpercig a holdfény üzemmód eléréséhez.

A TURBÓ ÜZEMMÓD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA: Az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásával bekapcsolható, újabb két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolható a turbó üzemmód. Ha a magas fényerőfokozat az elmentett üzemmód, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsol a turbó üzemmód és a lámpa közvetlenül magas fényerőre áll. Ha az elmentett üzemmód közepes, alacsony vagy holdfényi üzemmód, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsol a turbó üzemmód és a lámpa az korábban elmentett üzemmódra áll.

SOS MÓD: Az oldalkapcsolót gyors háromszori megnyomásával érhető el az SOS mód.

IDŐZÍTŐ: Az Perun 2 egy hosszú (9 perces) és egy rövid (3 perces) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki kívánja kapcsolni a lámpát. Amikor a lámpa fényerőkiválasztás közben a gyors kétszeri megnyomásával az időzítő beállításaihoz. Egy villantással a rövid időzítőt, míg kettővel a

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

ВКЛ/ВЫКЛ: Для включения/выключения фонаря нажмите один раз на кнопку, когда фонарь в разблокированном состоянии.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковой переключатель для переключения по режимам, режима лунного света (или турбо, SOS) - низкого - среднего - высокого - низкого. Режим выбирается, когда переключатель отпущен.

РЕЖИМ МУНЛАЙТ: Когда фонарь выключен или находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку более одной секунды для перехода в режим Мунлайт.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ: Турбо режим: переход в Турбо режим осуществляется быстрым двойным нажатием на кнопку смены режима, повторное быстрое двойное нажатие актуализирует ранее сохраненный режим. Когда сохраненный режим максимальный, то переход из Турбо режима активирует средний режим. Если сохраненный режим средний, минимальный или мунлайт, то выход из Турбо режима активирует ранее сохраненный режим.

РЕЖИМ SOS: Нажмите три раза на кнопку для перехода в режим SOS.

ТАЙМЕР: Фонарь Perun 2 оснащён "длинным" (9 минут) и "коротким" (3 минуты) таймером в

(RU) Русский

случае, когда свет должен быть автоматически выключен. Когда фонарик включен, дважды щелкните и удерживайте боковой переключатель под текущим уровнем яркости, чтобы открыть настройки таймера. Одно мигание предоставляет доступ к короткому таймеру, а два - к длинному. Фонарик автоматически выключается, когда заканчивается время таймера. После того, как таймер установлен, дважды щелкните и удерживайте боковой переключатель, чтобы переключиться между настройками таймера. Когда время на таймере заканчивается, и пользователь хочет снова установить его, свет вернётся к последней установке таймера.

БЛОКИРОВКА: Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение двух секунд, чтобы получить доступ к режиму кнопки блокировки (фонарь перейдет в режим лунного света, а затем выключится, сигнализируя режим блокировки). В режиме блокировки, если нажать и удерживать, выключатель до двух секунд, прежде чем отпустить переключатель, фонарь не будет разблокирован, и он может светить только до тех пор, пока нажата кнопка. Фонарь выйдет из режима лунного света после того, как вы отпустите переключатель, и он вернется и останется в режиме кнопки блокировки.

РАЗБЛОКИРОВКА КНОПКИ: Нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение двух секунд, пока индикатор не начнет один раз, а затем отпустите переключатель. Фонарь разблокируется и вернется в режим лунного света. Вы можете повернуть переключатель вниз снова, чтобы начать перемещение по стандартным режимам.

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDER/APAGAR: Cuando la luz no esté bloqueada, haga clic en el interruptor para encender / apagar.

CAMBIO DE MODOS: Cuando el faro está encendido, mantenga pulsado el switch lateral para cambiar entre la secuencia de modos de intensidad. LUZ DE LUNA-bajo - SOS - baja - media - alta - baja. El modo se selecciona cuando el soltar el switch.

MODO LUZ DE LUNA (MOONLIGHT): Cuando la luz esté apagada o en modo de espera, mantenga presionada el interruptor durante más de un segundo para acceder al modo de luz de luna (moonlight).

TAIMER: Perun 2 ima pikaajalist (9 minutit) ja lühikest (3 minutit) taimerit, kui on vaja, et latern tuleks automaatselt välja lülitada. Kui taskulamp on sees, topeltklõpsake ja hoidke all praegust heledustaset, et pääseda juurde taimeri seadetele. Üks vilkumine pääseb juurde lühikesele taimerile, kaks vilkumist aktiveerib pikema taimeri. Taskulamp lülitub automaatselt välja, kui taimer on lõppenud. Pärast taimeri seadistamist topeltklõpsake ja hoidke all, et muuta taimeri seadeid. Ühe vilkumisega pääsete juurde lühikesele taimerile, kahe vilkumisega pikemale taimerile. Kui taimer on lõppenud ja kasutaja soovib taimerit uuesti kasutada, süttib latern viimati kasutatud taimeri seadetega.

LUKUSTUS: Kui taskulamp on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all lülitit umbes kaks sekundit, et siseneda nupulukustusrežiimi. Nupulukustusrežiimis vajutage ja hoidke all lülitit vähem kui kaks sekundit, ilma seda vabastamata, ja latern sisestub uuesti kuutrežiimi. Nupulukustusrežiimist väljumiseks vajutage ja hoidke all lülitit umbes kaks sekundit, kuni taskulamp vilgub ühe korra, ja vabastage lüliti. Latern lülitub välja ja väljub nupulukustusrežiimist.

LUKUSTUSE TÜHISTAMINE: Vajutage ja hoidke all lülitit umbes kaks sekundit, kuni taskulamp vilgub ühe korra, ja vabastage lüliti. Latern lülitub sisse ja väljub nupulukustusrežiimist.

(BG) български

НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ: Ако фенерът не е заключен, използвайте едночинен клик за вкл./изкл.

СМЯНА НА НИВОТО НА ЯРКОСТ: Когато фенерът е включен, натиснете и задръжте страничния бутон, с което преминавате по различен режим – лунна светлина (или турбо, SOS) – ниска – средна – висока – ниска. След избор на режима бутонът се отпуска.

ЛУНЕН РЕЖИМ: При изключен фенер или завършен режим, натиснете и задръжте бутона повече от една секунда, за достъп до лунен режим.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТУРБО РЕЖИМА: С бързо двоен клик на страничния бутон ще включите турбо режима. С последващ двоен клик, ще излезете от турбо режима. Когато е запомнен висококачествен режим, с бързо двоен клик излезете от турбо и превключите на средно ниво. Ако е запомнен средно, нисък или лунен режим, използвайте бързо двоен клик за излизане от турбо режима и превключване на предишния запомнен режим.

SOS: С бързо трикратно кликване достъпвате SOS режима.